

Rack Mural 4U - Support à Fixation Murale 19" - Profondeur 35cm (Low Profile) - Support Mural pour Panneaux de Brasage et Équipement Informatique - Max 20kg

N° de produit: WALLMOUNT4



Le support de fixation mural 4U pour panneaux de brassage et équipement réseau offre une option de stockage d'équipement robuste et fiable et vous permet de fixer au mur des équipements informatiques/de données pesant jusqu'à 20 kg, et une profondeur jusqu'à 35 cm. C'est la solution idéale pour les endroits où l'espace est précieux, comme les environnements de petit bureau et de bureau personnel (SOHO) ou les salles de serveurs peu spacieuses, car elle n'occupe aucun espace au sol.

Le support de fixation entièrement en acier convient pour le montage mural de panneaux de brassage ou d'autres équipements de 19 pouces et pour l'organisation du câblage ou de l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back office ou IDF. La construction robuste en acier est particulièrement utile pour la durabilité dans les environnements difficiles. Les trous de fixation du rack mural ouvert sont positionnés à 40 cm l'un de l'autre, ce qui correspond aux normes de construction des cloisons sèches et assure ainsi un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.

Des vis et des écrous cage sont fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage. Le support est idéal pour le montage d'équipements de 30 cm ou moins de profondeur afin de garantir un espace suffisant pour le câblage.

Le modèle WALLMOUNT4 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 4U:** Ce rack mural à profil bas a une profondeur de montage maximale de 35 cm et est recommandé pour les équipements de réseau 19" avec une profondeur de 30 cm, ce qui laisse ~5 cm pour l'acheminement des câbles; poids maximal 20 kg.
- **FACILE À INSTALLER :** le support mural pour panneau de brassage 4U est livré entièrement assemblé et avec 16 vis M6 et 16 écrous cage M6 pour faciliter l'installation et vous éviter tout problème lié au matériel de montage
- **CONSTRUCTION EN ACIER LAMINÉ À FROID :** le rack à montage mural en acier offre une durabilité optimale et une solution de montage sûre et robuste; matériel de montage inclus ; installation avec trous de fixation espacés de 40 cm pour ancrage mural
- **GESTION FACILE DES CÂBLES:** conçu pour une efficacité optimale, le support mural pour panneau de brassage est doté d'un accès arrière pour acheminer les câbles et faciliter l'organisation dans votre armoire réseau, salle de serveurs ou local technique
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM :** choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ce rack mural 4U est garanti à vie par StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique multilingue gratuite 24 h/24 et 5 j/7

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale
	Patte(s) de mise à la terre
Profil de rail de montage	L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 44.2 lb [20 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 13.8 in [35.0 cm]

Largeur du produit 19.6 in [49.8 cm]

Hauteur du produit 7.2 in [18.4 cm]

Poids du produit 10.9 lb [5.0 kg]

Profondeur de montage maximal 13.8 in [35 cm]

Informations d'emballage

Package Length 15.2 in [38.7 cm]

Package Width 21.0 in [53.4 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Poids brut 11.0 lb [5.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Support de fixation mural pour panneau de brassage

Vis M6

Écrous cage M6

Rondelles à collerette en plastique M6

Fixations murales en plastique



Vis à tête plate M5-25

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

